

## Montageanleitung



### Schritt 1

Kunststoffrohr rechtwinklig abschneiden.



### Schritt 2

Druckmutter und Klemmring auf das Rohr schieben.



### Schritt 3

Stützrohr ganz einbringen.



### Schritt 4

Verschraubung bis zum Anschlag auf das Rohr schieben.



### Schritt 5

Druckmutter fest anziehen.

### Hinweis:

- Im erdverlegten Rohrleitungsbau ist ein Außenkorrosionsschutz nach DIN 50929 bauseits vorzusehen.